



› Ausrichtung des Formats

- Alle Dokumentseiten (1, 2, 3 u.s.w.) einheitlich in der gewünschten Ausrichtung des Formats anliefern: Hochformat oder Querformat
- Eine Mischung von Hochformat und Querformat ist nicht möglich
- Die Ausrichtung des Formats muss bereits im Layoutprogramm entsprechend angelegt werden - keine Drehungen der Seiten im Druck-PDF anwenden
- Die Ausrichtung des Formats muss mit der Leserichtung des Layouts übereinstimmen




› Reihenfolge der Dokumentseiten


Dokumentseiten in chronologischer Reihenfolge anordnen, beginnend mit Dokumentseite 1 / Titel.

› Unterschiedliche Leserichtungen im Layout bei beidseitigen Drucken


Beachten Sie bei unterschiedlichen Leserichtungen (A) innerhalb eines beidseitigen Drucks, dass der Druckbogen 180 Grad um seine vertikale Achse gedreht wird. Legen Sie die Ausrichtung (Drehung) in Ihrem Layout dementsprechend an.




Hochformat



Querformat




Hochformat Einbruchfalz



Querformat Einbruchfalz

Kopfteil für 3- oder 4-Monatskalender

30,0 x 15,0 cm



Bereich ist nicht sichtbar und wird überklebt!

Hier nur Hintergrund anlegen – keine Texte / Logos oder wichtige Elemente platzieren.

Siehe Anlage:

1:1 Formatvorlage


! ACHTUNG: Formatvorlage vor dem Speichern aus der Druckdatei entfernen!

Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

Beschnittzugabe (x)
1 mm


Sicherheitsabstand (z)
6 mm

Sicherheitsabstand Lochstanzung (z1)
20 mm



- A = Datenformat
- B = Endformat
- C = Lochstanzung
Durchmesser 6 mm

■ Nicht sichtbarer Bereich (30,0 x 1,0 cm):
Hier wird das Calendarium befestigt.



30,0 cm

Nicht sichtbarer Bereich

14,0 cm

15,0 cm

1,0 cm

1,0 cm